

Handleiding

A811.558 accutester



Toepassing

U kunt met dit systeem testen of de accu's nog goed zijn of niet.

Gebruik

Meet eerst de spanning van de accu of accu's. Nadat dit gebeurt is kan de accu tester parallel aangesloten worden op de meet pinnen van de multimeter.

LET OP: Zorg ervoor dat de accu tester op een veilige ondergrond ligt. Nu kan opnieuw de spanning over de accu of accu's gemeten worden. Zakt de spanning snel in elkaar dan is de accu defect. Is het spanning verschil niet heel groot dan is de accu nog prima.



Vragen

Neem bij vragen contact op met uw leverancier. Foto's en uitgebreide omschrijving van uw vraag kunt u sturen naar mail: info@wrsnet.nl dan kunnen wij helpen uw vraag zo efficiënt mogelijk te behandelen.

Bewaar deze handleiding bij uw accu tester